

Incluye:

- Gabinete con pintura en polvo
- Interruptor principal
- Contactores
- Relevador de sobrecarga
- Timer
- Autotransformador
- Botones de arranque y paro
- Luz piloto de sobrecarga
- Voltímetro montado en la puerta



**18**

**MESES DE GARANTÍA**

CÓDIGO	HP	FÁSES X VOLTS	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO
AVR10220	10	3 x 220	40	22 a 32
AVR15220	15		70	36 a 45
AVR20220	20		100	45 a 63
AVR25220	25		100	57 a 75
AVR30220	30		125	70 a 90
AVR40220	40		175	50 a 200
AVR50220	50		200	50 a 200
AVR60220	60		225	50 a 200

**Nota:** Estos rangos de amperaje no consideran la limitación del contactor. Para utilizar un AVR en una potencia distinta a la indicada consultar con el departamento de ventas

CÓDIGO	HP	FÁSES X VOLTS	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO
AVR15-20440	15	3 x 440	30	22 a 32
	20		40	22 a 32
AVR25-30440	25		40	36 a 45
	30		70	36 a 45
AVR40440	40		100	45 a 63
AVR50440	50		100	57 a 75
AVR60440	60		125	70 a 90
AVR75440	75		175	50 a 200
AVR100440	100		200	50 a 200
AVR125440	125		225	50 a 200
AVR150440	150		300	55 a 250
AVR200440	200		400	200 a 540
AVR250440	250		500	200 a 540
AVR300440	300		600	200 a 540